

Руководство по эксплуатации

Меры безопасности

1. Перед первым включением проверьте, что напряжение сети соответствует указанному на табличке изделия.
2. Не пользуйтесь изделием с повреждённым шнуром питания или корпусом.
3. Не оставляйте включённое изделие без присмотра, если иное не указано в описании.
4. Держите изделие вне доступа детей.

Первое включение

Снимите транспортировочные элементы и защитные плёнки. Установите изделие на ровную устойчивую поверхность. Включите его и выберите режим работы по описанию на сайте магазина.

Обслуживание

Отключайте изделие от сети перед чисткой. Протирайте корпус влажной тканью без абразивных средств. Если изделие работает необычно, прекратите использование и обратитесь в сервисный центр.